brother

DCP-8025JN

取扱説明書

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。



お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)

この商品の取り扱い・操作障害についてのご不明な点がございましたら、 上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

- ●受付時間/9:00~20:00 (土曜日のみ17:00まで)
- ●営業日/月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

添付ソフトウェア(Presto!® PageManager®)につきましては、 ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009

●受付時間/午前10:00~12:00·午後1:00~5:00(±日·祝日を除く)

本書の使い方・目次

各部の名称とはたらき

ご使用前の準備

ご使用前の基本設定

コピー

オプション

日常のお手入れ

困ったときには

仕様・用語集・索引

トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内

http://www.brother.co.jp/jp/printer/recycle/

ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。詳しくは、ホームページをご参照ください。

国際エネルギースタープログラム



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を、開発・普及させることを目的とします。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

VCCI規格

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

レーザーに関する安全性

本製品は、米国において、保健および安全に関する放射線規制法(1968年制定)にしたがった 米国厚生省(DHHS)施行基準で、クラスIレーザー製品であることが証明されており、危険な レーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザーが操作しているときに、レーザー光が製品から漏れることはありません。



警告

(本書で指示されている以外の)機器の分解や改造はしないでください。レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

電源高調波

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機および類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

用前の準

木

たときには



ブラザー サービス エクスプレス

DCP 1年間無償保証

ブラザーDCPは下記のアフターサービスメニューをご用意致しております。 故障かな?と思ったら...



お客様相談窓口へお電話ください。

取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル[お客様相談窓口]へお電話ください。

お客様の製品の状態を、お電話による質疑応答により診断。

E-mailでのお問い合わせ:

http://www.brother.co.jp/jp/mail_service_id/index.html http://solutions.brother.co.jp/contact/index.html

修理が必要と診断された場合



48時間以内に、故障機の回収手配。*1

事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配します。 お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。

ご希望に応じて、



貸出機のサービスもご用意。*2

修理期間中にコピー・プリンタが無いと困る!というお客さまには、貸出機をご用意します。

宅配便手配の際にお申し付けください。



7日以内に修理品を返送。

弊社到着後、7日以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

- *1 一部地域を除く
- *2 正常動作の確認・整備をした機械 (ただし、トナー・ドラムは除く)

ブラザーサービスパック――

1年間の無償保証期間"Service Express"に加え、さらに充実した保守サービスメニューをご用意しております。(有料)

サービスパック

製品購入と同時に購入して頂けるサービスプログラムです。

2年もしくは3年間の長期保証契約ですので、割安にサービスを受けられるメリットがあります。

年間保守サービス

製品ご購入後、いつでもご契約できる1年単位のサービスプログラムです。

※各保守契約については、「出張修理」か「引取り修理」を選択していただけます。

- ・上記2つの保守契約には、技術料/部品代が含まれます。
- 出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応します。
 出張修理契約には、出張料が含まれております。
- ・引取り修理は、宅配業者による故障機の回収手配をし、修理完了後返送します。引取り修理 契約には、送料も含まれております。
- ・サービス提供時間:月~金(除く祝祭日、弊社休業日)9:00~17:00

各保守契約についての料金体系・サービス内容の詳細は、下記の窓口へお問い合わせください。 TEL: 052-824-3253

http://www.brother-hanbai.co.jp/brother_support/index.html

安全にお使いいただくために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示し ています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してか ら本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を 負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。



特定しない 禁止事項



分解しては いけません



水に濡らして はいけません



火気に近づけて | 火丸に近った |はい<u>けません</u>



特定しない義務行為



雷源プラグを抜いて ください



アースをつないで ください



特定しない 危険通告



感電の危険が あります



火災の危険が あります



やけどの 危険 があります

- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございま したら、お客様相談窓口 0120-143410 へご連絡ください。
- 本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停雷などの外部要因によって生じた損 害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていた だければ購入できます。

元前の準

ご使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。


電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



警告

電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。



国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き 差ししないでください。




電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本体(金属でない部分)を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をの せたり、引っぱったり、たばね たりしないでください。




タコ足配線はしないでくださ い。



アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧(雷など)がかかったとき本機を守るため、アース端子にアース線を取り付けてください。

- ■取り付けられるところ
- ■絶対に取り付けてはいけない ところ
- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上、地中に 電話専用アース線 埋めたもの● 避雷針
- ●設置工事(第3種)が行われている設置端子



アース線のない延長用コード を使用しないでください。保護 動作が無効になります。





てください。

注意

雷がはげしいときは、電源

コードをコンセントから抜い

電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。



お願い

電源コンセントの共用にはご 注意ください。 複写機などと同じ電源はさけ てください。

このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



警告

湿度の高い場所

ふろ場や加湿器のそばなど に置かないでください。





注意

温度の高い場所

直射日光の当たるところ、 暖房設備のそばなど





不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたと ころなど





油飛びや湯気の当たる場所 調理台のそばなど





お願い

いちじるしく低温な場所 製氷倉庫など



磁気の発生する場所 テレビ、ラジオ、スピーカー

こたつなど




高温、多湿、低温の場所 本機をお使いいただける環境 の範囲は次のとおりです。

> 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80% (結露なし)

壁のそば

本機を正しく使用し性能を維 持するために設置スペースを 確保してください。



傾いたところ

水平な机、台の上に設置してく ださい。傾いたところに置くと 正常に動作しない場合があり ます。



- ◎急激に温度が変化する場所 ◎風が直接あたる場所(クー ラー、換気口など)
- ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ◎換気の悪い場所
- ◎揮発性可燃物やカーテンに 近い場所
- ◎じゅうたんやカーペットの上

電波障害時の対処

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつき やゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなく なる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから 一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような 方法を試みてください。

- 本機をテレビから遠ざける。
- ・本機またはテレビなどの向きを変える。
- 本機をコードレス電話の親機から遠ざける。



もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災、感雷の原因となります。必ず雷源コー ドをコンセントから抜いてください。



警告

煙が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。 お客様による修理は危険ですから絶対におや

めください。



本機を落としたり、キャビネットを破損し たとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。



内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店 にご相談ください。





内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。



その他のご注意

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となります。



警告

分解しないでください。 法律で罰せられることがあり ます。



改造しないでください。 修理などは販売店にご相談く ださい。法律で罰せられること

があります。



本機の上に水、薬品などを 置かないでください。



図の網掛け部を触らないでください。









フロントカバーのはしで手

をはさまないようにしてく


図に示す所に指を入れないでください。







本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。本機の底面を持たないでください。







注意

火気を近づけないでくださ い。

故障や火災・感電の原因となり ます。



! お願い

落下、衝撃を与えないで ください。



動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。



記録紙の排出の妨げになりますので本体前方には物を置かないでください。



本機の上に重い物を置かないでください。



| 室内温度を急激に変えないで | ください。

装置内部が結露するおそれがあ



指定以外の部品は使用しないでください。



本機に貼られているラベ ル類ははがさないでくだ さい。 梱包されている部品は必 ず取り付けてください。

記録紙について



お願い

使用する記録紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙などは使用しないでください。







保管は直射日光、高温、 高湿を避けてください。



日常のお手入れ

取扱説明書の構成

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。



かんたん設置ガイド

本機を使用するための準備について記載しています。



取扱説明書(本書)

コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法 などについて記載しています。





- 取扱説明書 ~パソコン活用編~ 付属の CD-ROM に収録されている「PDF マニュアル」です。
 - プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機 能について記載しています。
- ネットワーク設定説明書ネットワークプリンタ、ネットワークスキャンなどネットワーク環境で使う機能について記載しています。

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

マークについて

注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。		
補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。		
P. XXX	参照先を記載しています(XXX はページ)。		
P. XXX	CD-ROM に収録の「PDF マニュアル」の参照先を記載しています。		

● 商標について

Windows 8 98 の正式名称は、Microsoft 8 Windows 8 98 operating system です。 Windows 8 98SE の正式名称は、Microsoft 8 Windows 8 98 Second Edition operating system です。

Windows[®] 2000 Professional の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system です。(本文中では Windows[®] 2000 と表記しています。) Windows[®] Me の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system です。

Windows NT[®] Workstation 4.0 の正式名称は、Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation operating system Version 4.0 です。(本文中では Windows NT[®] 4.0 と表記しています。) Windows[®] XP の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system です。 本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac、Mac OS は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の読みかた

本書は次のようなレイアウトで説明しています。

見出しインデックスです。 現在の章を青色で示します。




ページ番号です。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

Acrobat Reader の表示画面と操作

付属 CD-ROM に収録の PDF マニュアルをお読みになるための Acrobat Reader の表示画面と操作を簡潔に説明します。



ナビゲーションウィンドウ この例のように[しおり]タブで 見出しを表示している状態で見 出しをクリックすると、該当す るページを表示します。

現在のページ/総ページ 文書内容が表示されます。 見たいページの数値を入力し て表示させることができます。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

やりたいこと目次


あなたの「○○したい」から該当ページを参照できます。 各機能をご利用になる前に「第**2**章 ご使用前の準備」を必ずお読みください。

● コピー



画質をきれいにコピーした い。P.73






本などの原稿を原稿台ガラス からコピーしたい。P. 89



● プリンタ









ネットワークプリンタとして 使いたい。 P.47



● スキャナ



● その他



	安全にお使いいただくために	4
	取扱説明書の構成	11
	本書の表記	12
	本書の読みかた	
	Acrobat Reader の表示画面と操作	
	やりたいこと目次	
	目次	19
第1章	各部の名称とはたらき	23
	操作パネルの名称とはたらき	24
	ステイタスランプについて	
	各部の名称	27
** • *	-84	
第2章	ご使用前の準備	29
	記録紙について	30
	推奨する記録紙	
	記録紙トレイ用記録紙の規格 多目的トレイ用記録紙の規格	
	セットできる記録紙枚数	31
	使用できる記録紙	
	記録紙の印刷可能範囲について 記録紙調整レバーについて	
** • *		
弟3草	ご使用前の基本設定	37
	液晶ディスプレイの特徴	
	液晶ディスプレイについて	38
	機能設定する	
	ナビゲーションキーを使った基本操作 数字ボタンを使った基本操作	
	数子小ダンを使りた基本採作機能一覧	
	ネットワークボード	46
	ネットワークスキャナ機能	
	ネットワークプリンタ機能 ネットワークへ接続する	
	1 / 1 / '15X/IVL / O ··································	+0

次

目

	基本設定を変更する	50
	記録紙のタイプを選ぶ	50
	記録紙のサイズを選ぶ	51
	コピーするときのトレイを選ぶ	
	ボタン確認音量を変える〔ボタン確認音量 & ブザー音量〕	
	液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	
	トナーを節約する	
	電気の節約モードに入る時間を設定する〔スリープモード〕	
	液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
	印刷カウンタを表示する	
	設定内容リストを印刷する	
	ご注文シートを印刷する	58
	光源を消す	59
₩ 4 1 1	_ 1.9	- 4
界4 草	コピー	61
	コピーをする前に	62
	コピー機能について	62
	原稿サイズ	64
	コピー範囲	65
	コピーをする	
	ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする	
	原稿台ガラスからコピーする	
	「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	70
	コピー設定:一時的に設定する	71
	拡大・縮小コピーをする	
	コピーの画質を設定する	73
	コントラストを調整する	
	記録紙トレイを選択する	
	ソートコピーかスタックコピーかを設定する	
	両面 /N in 1 コピー	
	N in 1 コピー(片面)のしかた	
	1 in 1 コピー(両面)のしかた	
	2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた	
	ポスターコピーのしかた	
	多目的トレイを使用する	
	コピー設定:設定内容を保持する	
	初期設定を変更する(画質)	
	#U即設定を公用する(コントラスト)	24


第5章	オプション85
	メモリーボード 86
	メモリーボードを取り付ける87
	記録紙トレイ #2(ローワートレイ)89
	記録紙の規格
	推奨する記録紙
第6章	日常のお手入れ 91
	紙づまりについて92
	紙づまりのときのメッセージ92
	ADF (自動原稿送り装置) の入り口で原稿がつまったときは
	ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは
	内部で記録紙がつまったときは
	両面トレイに記録紙がつまったときは
	定期メンテナンス
	スキャナ(読み取り部)の清掃
	ドラムユニットのお手入れ 100
	ドラム寿命を確認する101
	トナーカートリッジの交換102
	トナーカートリッジ交換のメッセージ
	ドラムユニットの交換
第7章	困ったときには 109
	困ったときには 110
	こんなときには 110
	エラーメッセージ 111
	Q&A
第8章	仕様・用語集・索引121
-	本機の仕様
	一
	電源と使用環境

主な仕様	123
パソコン環境〔Windows [®] 〕 パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	123
パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	124
用語集	127
索 引	131
ご注文シート	133
アフターサービスのご案内	135

各部の名称とはたらき

操作パネルの名称とはたらき	24
ステイタスランプについて	26
各部の名称	27

操作パネルの名称とはたらき



①印刷機能ボタン

・セキュリティボタン 4桁のパスワードを使用して機密データを出力するときに使用します。 ② P. 22

- キャンセルボタンプリンタのメモリーのデータを削除します。
- ②ステータス (Status) ランプ 本機の状態をランプの色と点滅によっ て表します。 P. 26
- ③**液晶ディスプレイ** 各動作の状態やエラーメッセージを表示 します。
- **④スキャンボタン** 本機をスキャンモードにします。

⑤ナビゲーションキー P. 40



各種データを登録するときに押します。

•


メニューから選択肢を指定する際、これらのボタンを押せば、前・次のレベルのメニューに移動します。





メニューや選択項目をスクロールするときに押します。

- ・クリア/バックボタン入力したデータの削除や一つ前のレベルのメニューに戻す場合に押します。
- ・メニューボタンメニューを表示させる場合に押します。



⑥コピー機能ボタン

- 拡大 / 縮小ボタン拡大 / 縮小コピーをするときに押します。 P.72
- コントラストボタン コピーを淡くまたは濃くとる設定を一 時的に変更するときに押します。
- 画質ボタン コピーの画質を一時的に変更するとき に押します。 P. 73
- トレイ選択ボタン トレイを一時的に選択するときに押します。
- ソートボタンソートコピーするときに使用します。P. 75
- 両面 /N in 1 ボタン
 両面コピー P. 79 および 1 枚の記録 紙に複数原稿のコピー P. 76 / 1 枚の原稿をポスターコピーするときに押します。P. 82

コピー枚数など入力をするときに押し ます。

⑧停止/終了ボタン

操作を中止するときや機能設定を終了するときに押します。

9スタートボタン


コピーやスキャンを開始するときなどに押します。


ステイタスランプについて

本機の状態をランプの色と点灯/点滅によって表します。


ランプ	本機の状態	説明
消灯	スリープモード状態	電源スイッチがオフになっているかまたはス リープモードの状態です。
- 緑 点滅	ウォーミングアップ 中	印刷のためのウォーミングアップ中です。し ばらくお待ちください。
緑 点灯	印刷可能状態	印刷やコピーが可能です。
黄点滅	データ受信中	パソコンからデータを受信中、データを処理 中、または印刷中です。
黄点灯	プリンタメモリーに 印刷データあり	メモリーに印刷データが残っています。
赤点滅	サービスエラー	この状態のときは、本機の電源を切り、数秒後電源を入れてください。 それでも赤点滅が止まらないときは、お客様相談窓口へご連絡ください。P. 110
赤点灯	カバーオープン	カバーが開いています。カバーを閉じてくだ さい。
小 点灯	トナー切れ	トナー切れです。トナーカートリッジを交換 してください。 <mark>P. 104</mark>
	記録紙エラー	記録紙をトレイにセットしてください。(「かんたん設置ガイド」参照) または紙づまりのチェック・処置をしてください。P.92
	スキャナロック	スキャナのロックレバーが解除されているか、 確認してください。(「かんたん設置ガイド」 参照)
	その他	液晶ディスプレイの表示を確認してください。 P. 111
	メモリーフル	メモリーがいっぱいです。メモリーの内容を 消去してください。 P. 70

各部の名称





✧ 次ページへ続く



困ったときには

ご使用前の準備

記録紙について	.30
推奨する記録紙 推奨する記録紙	
記録紙トレイ用記録紙の規格	
多目的トレイ用記録紙の規格	. 30
セットできる記録紙枚数	. 31
使用できる記録紙	. 32
記録紙の印刷可能範囲について	. 33
記録紙調整レバーについて	. 35

記録紙について

● 推奨する記録紙

記録紙種類		記録紙名	坪量
片面印刷	114 , ≤ 411	호ᅶᄗᆢᇬᆉᄀᆞᄀᄮᅼᆕᄼᄝᄳ	64g/m ²
両面印刷	普通紙	富士ゼロックスオフィスサプライ P 紙	049/111

● 記録紙トレイ用記録紙の規格

項目	規格	
坪量		: 60g/m ² ~ 105g/m ² : 官製はがきと同等
厚さ	普通紙 : 0.08mm ~ 0.13mm はがき : 官製はがきと同等	


● 多目的トレイ用記録紙の規格

項目	規格	
坪量	普通紙 : 60g/m ² ~ 161g/m ² はがき : 官製はがきと同等	
厚さ	普通紙 : 0.08mm ~ 0.2mm はがき : 官製はがきと同等	
封筒	洋形 4 号と同等、または洋形定型最大と同等	

● セットできる記録紙枚数

給紙方法	種類	記録紙枚数
記録紙トレイ	普通紙(80g/m ²)	約 250 枚 (オプションの記録紙トレイ #2 約 250 枚) P. 89
	OHP フィルム	約 10 枚
	官製はがき	約 30 枚
多目的	普通紙(80g/m ²)	約 50 枚
トレイ	OHP フィルム	約 10 枚
	官製はがき	約 10 枚
	封筒	約3枚

■ 記録紙トレイの最大積載は高さ 27mm(記録紙ガイドの▼マークまで) です。 記録紙がガイドラインを超えないように記録紙をセットしてください。



記録紙ガイドライン

■ 排紙トレイにスタックできる枚数は普通紙 (80g/m²紙) の場合、約 150 枚です。

● 使用できる記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できます。

給紙方法	種類	サイズ			
記録紙トレイ	普通紙	A4、US レター、B5、A5、A6			
	OHP フィルム	A4、US レター			
	官製はがき	官製はがきまたは同等品 (100 mm × 148 mm)			
多目的 トレイ	普通紙	A4、US レター、B5、A5、カスタムサイズ(69.8mm ~ 220mm、長さ 116mm ~ 356mm)			
	OHP フィルム	A4、US レター			
	官製はがき	官製はがきまたは同等品 (100mm × 148mm)			
	封筒	洋形 4 号、洋形定型最大			
	システム手帳用紙	バイブルサイズ			


補足

- 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。
- 宛名ラベル、OHPフィルムなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。
- 最高の印刷品質を得るために、たて目用紙を使用することをお勧めします。
- 本機は再生紙を使用できます。

記録紙の印刷可能範囲について

記録紙には印刷できない部分があります。

以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D はそれぞれ対応しています。



(単位:mm)

種類	サイズ	モード	Α	В	С	D
カット紙	A4	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
		プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2
ウ制はがち	はがき	コピー	3.0	3.0	2.0	2.0
官製はがき		プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2
封筒	洋形4号	プリンタ	4.2	4.2	4.2	4.2

補足

- 印刷できない部分の数値 (表中の A、B、C、D) は、概算値ですので、目安として参考にしてください。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値が変わってきます。
- 特殊な記録紙をご使用になる場合は、必ず印字テストを行ってください。
- OHP フィルムをご使用になると次に印字される記録紙を汚すことがあります。重ならないように 1 枚ずつ抜き取ってください。
- A4 幅を超える記録紙(レター等)の場合は、表中 C、D の数値が大きくなります。

- 一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷した記録紙、インクジェット紙は、絶対に使用しないでください。
 - 一部をすでに使用した宛名ラベルの印刷は避けてください。故障の原因になります。
 - ビニールコーティングされた記録紙は絶対に使用しないでください。
 - 極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。
 - ルーズリーフなど穴の開いた記録紙を使用する前は、紙をよくさばいて、給紙がスムーズになるようにしてください。
 - 記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、 まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になり ますと、紙づまりなどの原因になります。





- 以下のような封筒は使用しないでください。
 - 長形封筒
 - 傷がついていたり、カールしていたり、しわが入っている封筒
 - 規格外の封筒
 - 表面に光沢があったり、表面がすべりやすい封筒
 - 留め金付きの封筒
 - エンボス加工(紙に凹凸がある)を施した封筒
 - ふたに粘着のりが付いた封筒
 - 一度レーザープリンタで印刷された封筒
 - マチ付きの封筒
 - 内側にすでに印刷されている封筒
 - きちんと折り目が付いていない封筒
 - 積み重ねたときに、一定に積み重ねられない封筒



● 記録紙調整レバーについて

コピーやプリンタの各機能で自動両面印刷するときは、使用する記録紙に合わせて、記録紙調整レバーを正しくセットしてください。







- 自動両面印刷は、記録紙サイズが A4 または US レターの場合に使用することができます。
 - ▶ 自動両面印刷を行う場合は、記録紙の給紙は本機の記録紙トレイからになります。

困ったときには

ご使用前の基本設定

液晶ディスプレイの特徴	.38
液晶ディスプレイについて	. 38
機能設定する	.40
ナビゲーションキーを使った基本操作	. 40
数字ボタンを使った基本操作	. 41
機能一覧	. 41
ネットワークボード	.46
ネットワークスキャナ機能	
ネットワークプリンタ機能	
ネットワークへ接続する	
基本設定を変更する	
記録紙のタイプを選ぶ	
記録紙のサイズを選ぶ	. 51
コピーするときのトレイを選ぶ	
ボタン確認音量を変える〔ボタン確認音量&ブザー音量〕	
液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	
	. 55
電気の節約モードに入る時間を設定する〔スリープモード〕	
液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
印刷カウンタを表示する 設定内容リストを印刷する	
ご注文シートを印刷する	
C/エスノ TC HJ型リる	. 50
光源を消す	.59

液晶ディスプレイの特徴

● 液晶ディスプレイについて

本機は、お客様が使いやすいように、液晶ディスプレイを見るだけで次に何をすれば良いか分かるようになっています。



液晶ディスプレイには、現在の設定内容や、操作方法を案内するヘルプメッセージが表示されます。

① パ イリツ : 100% ② ボ シツ : ジ ド ウ ③ コントラスト : -□□■□□+ ④ <u>キロクシトレイ : ジ ド ウ</u> ▲▼〒 センタク/スタート 0 1 ⑤

①: コピー時の倍率が表示されます。

②: 画質の設定内容が表示されます。

③: コントラストの設定内容が表示されます。

④: 記録紙トレイの指定が表示されます。

⑤: コピー枚数が表示されます。

液晶ディスプレイの表示例

【例1】

本機の電源を入れると、以下のメッセージが表示されます。この場合、コピーの倍率は 100%、画質は自動調整、コントラストは普通、記録紙トレイは自動 給紙に設定されていることを示しています。

一番下の行は、 または で項目を選択して設定が変更できること、
◆スタート ボタンでコピーを開始できることを示しています。


/バ イリツ : 100% ガ シツ : ジ ド ウ コントラスト : -□□■□□+ キロクシトレイ : ジ ド ウ ▲▼デ センタク/スタート 0 1

【例2】

を押すと、設定メニューが表示されます。



を押すと、反転表示行が移動します。



補足

● 表示する項目が 1 画面で表示できない場合は、 ロールします。



機能設定する

● ナビゲーションキーを使った基本操作

本機は、ナビゲーションキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができます。 ナビゲーションキーを使用することによって、取扱説明書を見なくても、本機 に用意されている機能が活用できます。





ナビゲーション キー	キーの役割
×==-	以下の場合に使用します。 ・メインメニューを表示する場合 ・メインメニューが表示されると、メニューモードになり、 画面は でスクロールします。
Set	・次のメニューレベルに移る場合・選択項目を設定する場合・選択項目の設定が終わると、液晶ディスプレイには「ウケッケマシタ」と表示されます。
クリア/バック	入力したデータの削除や、前のメニューレベルに戻る場合繰り返し押すと、メニューモードを終了します。
•	• 現在のメニューレベルをスクロールして選択する場合
	・前のメニューレベルに戻る場合
•	・次のメニューレベルに進む場合

各部の名称と

数字ボタンを使った基本操作

を押した後、数字ボタンで、設定したい機能の番号を直接入力することで、 本機に対する各種の設定ができます。



- 設定を途中で終了するときは、 を押してください。
- 本書では、数字ボタンを押す操作方法で説明しています。

●機能一覧

基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッテイ	1. キロクシ タイプ	1. タモクテキト レイ	<u>フツウシ</u> フツウシ (アツメ) アツガミ (ハガキ) チョウアツガミ OHP フィルム	多目的トレイにセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 50 ネットワーク
		2. キロクシ トレイ #1	<u>フツウシ</u> フツウシ(アツメ) アツガミ(ハガキ) チョウアツガミ OHP フィルム	記録紙トレイ# 1 (標準装着)にセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 50 ネットワーク
		3. キロクシ トレイ #2	<u>フツウシ</u> フツウシ(アツメ) アツガミ チョウアツガミ OHP フィルム	記録紙トレイ#2 (オプション) にセットする記録紙のタイプを設定します。	P. 50 ネットワーク
		1. キロクシ トレイ #1	A4 B5 A5 A6 ハガキ US レター	記録紙トレイ#1(標準装着)にセットする記録紙のサイズを設定します。	P. 51 ネットワーク
		2. キロクシ トレイ #2	<u>A4</u> B5 A5 US レター	記録紙トレイ#2 (オプション) にセットする記録紙のサイズを設定します。	P. 51 ネットワーク

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
1. キホン セッテイ	3. ボタンカク ニン オンリョ ウ	_	Off ショウ <u>チュウ</u> ダイ	パネルキーにタッチしたとき の音量を設定します。	P. 53 ネットワーク
	4. ショウエネ モード	1. トナー セーブ	On Off	トナーの使用量をセーブします。	P. 55 ネットワーク
		2. スリープ モード	00 : 05 : 99	待機中の消費電力を節約することができます。このスリープ状態になるまでの時間を0~99分の間で設定します。	P. 56 ネットワーク
	5. トレイ セ ンタク:コピー	_	キロクシ トレイ #1 ノミ タモクテキトレイ ノミ <u>ジドウ</u>	コピーするときの記録紙トレイを設定します。 (オプションの記録紙トレイ#2が装着されていないとき)	P. 52 ネットワーク
		_	キロクシ トレイ #1 ノミ キロクシ トレイ #2 ノミ タモクテキトレイ ノミ <u>ジドウ</u>	コピーするときの記録紙トレイを設定します。 (オプションの記録紙トレイ#2が装着されているとき)	P. 52 ネットワーク
	6. ガメンノ コントラスト	_	+	液晶ディスプレイのコントラ ストを調整します。	P. 57
	7. ドラム ジュミョウ	_	_	ドラム寿命までの残り % が 表示されます。	P. 101
	8. インサツ カウンタ	_	ゴウケイ コピー プリンタ レポート	インサツカウンタを表示します。	P. 58
	9. レポート インサツ	1. セッテイナイ ヨウ リスト	_	各機能に登録・設定されてい る内容を印刷します。	P. 58
		2. ゴチュウモン シート	_	消耗品をファクスで注文する 際のオーダーシートを印刷し ます。	P. 58

はたらき 各部の名称と

困ったときには

1. キホン	メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照 ページ
		ゲンゴ (Local	-		る言語を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to	P. 54

- 「下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。
- * 参照ページの欄に ネットワーク マークが記載されている項目は、ネットワークを通して ウェブブラウザでのセットアップ (LAN を使ってパソコンからの設定) が使用できることを意味しています。ウェブブラウザでのセットアップについては、ネットワーク設定説明書を参照してください。
- *「キロクシ トレイ #2」は、オプションの「記録紙トレイ#2」(ローワートレイ) を装着したときのみ有効です。
- * 上記の記載のしかたは、「コピー機能」の設定機能表に共通です。

コピー機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー選 択	選択項目	内 容	参照 ページ
2. コピー	1. ガシツ	-	テキスト シャシン <u>ジドウ</u>	画質を調整します。	P. 84 ネットワーク
	2. コントラスト	-	+	コントラストを調整します。	P. 84 ネットワーク

LAN 設定機能

本機をネットワークで使用する際の詳細については、の「ネットワーク設定説 明書」を参照してください。

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容
3. LAN	1. TCP / IP セッテイ	1. IP シュトク ホウ ホウ	Auto Static RARP BOOTP DHCP	IP の取得先を指定します。
		2. P 7 F V X	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [169.254.XXX.XXX)	IP アドレスを設定します。
		3. サブネットマスク	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [255.255.000.000)	サブネットマスクを設定します。
		4. ゲートウエイ	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000.000.000.000)	ゲートウェイのアドレスを設定し ます。
		5. ホストメイ	BRN_XXXXXX = (イーサネットアドレス の末尾 6 文字以内、最 大 1 5 文字)	ホスト名を設定します。
		6. WINS セッテイ	<u>Auto</u> Static	WINSの解決方法を設定します。
		7. WINS サーバ	プライマリ セカンダリ	WINSサーバを設定します。
		8. DNS サーバ	プライマリ セカンダリ	DNS サーバを設定します。
		9. APIPA	<u>On</u> Of f	APIPA を設定します。

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容
3. LAN	2. ソノタ セッテイ	1. Netware	<u>O n</u> O f f	Netware を使用するかを設 定します。
		2. Net Frame	A u t o 8 0 2 3 E N E T 8 0 2 2 S N A P	ネットフレームの種類を設定しま す。
		3. AppleTalk	<u>O n</u> O f f	AppleTalk使用の設定を します。
		4. DLC/LLC	<u>O n</u> O f f	DLC/LLC使用の設定をしま す。
		5. Net BIOS/	<u>On</u> Of f	Net BIOS使用の設定をします。
		6. イーサネット	Auto 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Auto:自動接続により選択します。 100BーFD/100Bー HD/10BーFD/10Bー HD:それぞれのリンクモードに固定されます。
	3. スキャン E メール	1. Color	PDF JPEG	スキャン E メールのファイル形式 を設定します。
		2. B/W	PDF TIFF	

ネットワークボード


ネットワークの設定については、付属 CD-ROM のネットワーク設定説明書 PDF を参照してください。

ネットワークスキャナ、ならびにネットワークプリンタ共有の機能など、本機の豊富な機能をネットワークの世界にまで広げます。また本機の設定をパソコンから行えるので、設定の変更や管理なども容易になります。



● ネットワークスキャナ機能

ネットワーク上の本機で読み取ったイメージをEメールでパソコンへ送信可能。 オフィス内で共有スキャナとして使用ができます。



● ネットワークプリンタ機能

オフィスなどのネットワーク内で、本機を共有プリンタとして使用することができます。ネットワークボード(NC-9100h)は TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk®など多くの通信プロトコルに対応しており、ネットワーク環境を選びません。また、OS も Windows®、Macintosh® などに対応しています。

補足▶▶▶

- パソコンなどから TIFF-F 形式のファイルを Eメールに添付して本機に送信することも可能です。その場合、メールのヘッダや本文に使用できるのは半角英数のみになります。日本語などの2バイト文字は使用できません。
- ダイヤルアップルータ (ISDN) 経由、常時接続、または LAN(ローカルエリアネットワーク)にて、本機がメールサーバ (POP3/SMTP) へ接続できる環境が必要になります。通信速度及びセキュリティの側面から、LAN 内でメールサーバに常時接続できる環境でのご使用を推奨します。
- ISP やホスティングサービス業者等のメールサーバにおいて、メール容量上限が設けられている場合、データ量によっては送信できない場合があります。
- ネットワークボード (NC-9100h) に関する最新の詳しい情報は、当社ホームページの

Brother solutions center に掲載されています。

http://solutions.brother.co.jp




■ ネットワークボード (NC-9100h) を取り付ける (あるいは取り外す) 前に電源コードを抜いてください。

● ネットワークへ接続する


市販の LAN ケーブル (ストレートケーブル) を使って、ネットワークボード (NC-9100h) の LAN ジャックとネットワークハブを接続します。

- 10Base-T の LAN に接続する場合: カテゴリ 3 以上のケーブル
- 100Base-TX の LAN に接続する場合: カテゴリ 5 のケーブル



LED ランプについて

- LED1、LED2 共に消灯:ネットワークに接続されていない状態
- LED1 が点灯
 100Base-TX ネットワークにリンク時は橙色に点灯します。
 10Base-T ネットワークにリンク時は緑色に点灯します。
- LED2 が点滅 データの送受信時に黄色で点滅します。



テストスイッチについて

- テストスイッチを短い時間押すと、ネットワーク設定ページを印刷します。
- テストスイッチを5秒以上押し続けると、ネットワーク設定がお買い上げ 時の設定に戻ります。



● ネットワーク機能の設定や操作については、付属の CD-ROM に収録されているネットワーク設定説明書をご覧ください。

基本設定を変更する


● 記録紙のタイプを選ぶ

トレイにセットする記録紙のタイプを選択します。 お使いの記録紙に合わせて記録紙のタイプを選択してください。 本機が記録紙のタイプに合った最適な方法で印刷します。





オプションの「記録紙トレイ#2」(ローワートレイ)を装着したときのみ、「キロクシトレイ #2」は表示されます。




2

で設定するトレイを選択します。

「タモクテキトレイ」「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」の中から選択します。

3

Set を押します。



4

で記録紙のタイプを選択します。

「フツウシ」「フツウシ(アツメ)」「アツガミ(ハガキ)」「チョウアツガミ」「OHPフィルム」の中から選択します。

5

Set を押します。

6

▽ 停止/終了

を押して操作は終了です。

補足▶▶▶

● お買い上げ時は、記録紙のタイプは「フックシ」に設定されています。

はたらき 各部の名称と

困ったときには

● 記録紙のサイズを選ぶ

記録紙トレイにセットする記録紙のサイズを選択します。

記録紙トレイの用紙サイズを変更したときは、記録紙のタイプを選択してください。





オプションの「記録紙トレイ#2」(ローワートレイ)を装着したときのみ、記録紙トレイの選択画面になります。「記録紙トレイ#2」を装着していない場合は手順4へ進みます。

12. キロクシ サイズ

1. キロクシートレイ #1 2. キロクシートレイ #2 Vデーセンタク/セットボータン


2

____で設定するトレイを選択します。

「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」の中から選択します。

3

Set を押します。



4

で記録紙のタイプを選択します。

「記録紙トレイ#1」の場合は、「A4」「B5」「A5」「A6」「ハガキ」「US レター」の中から選択します。

「記録紙トレイ#2」の場合は、「A4」「B5」「A5」「USレター」の中から選択します。

5

Set を押します。

6

◎ 停止/終了

゛を押して操作は終了です。

補足

- お買い上げ時は、記録紙のサイズは「A 4」に設定されています。
- 記録紙を「A 4」より小さいサイズに設定しているときにファクス受信した場合は、液晶ディスプレイに「キロクシサイズヲ カクニン」のエラーメッセージが表示されて印刷することができなくなります。


● コピーするときのトレイを選ぶ

コピーするときの記録紙トレイを選択します。

1



 画面および説明の中の「キロクシ トレイ #2」 (ローワートレイ)は、オプションの「記録紙 トレイ#2」を装着したときのみ表示され、 選択できます。



2

____で記録紙のタイプを選択します。

「キロクシ トレイ #1」「キロクシ トレイ #2」「タモクテキトレイ」「ジドウ」の中から選択します。

3

Set を押します。

4

♥♥±/ਫ਼ア を押して操作は終了です。

補足

- お買い上げ時は、「ジドウ」に設定されています。
- オプションの「記録紙トレイ#2」(ローワートレイ)を装着して「ジドウ」にセットした場合、「記録紙トレイ#1」の記録紙がなくなったとき、自動的に記録紙トレイ#2が選択されます。


● ボタン確認音量を変える〔ボタン確認音量 & ブザー音量〕


数字ボタンなどを押したとき「ピッ」と確認音が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙づまりや異常が起きたときブザー音が鳴ります。そのときの音量を調節します。












2



「Off」「ショウ」「チュウ」「ダイ」の中から選択します。



Set を押します。



◎ 停止/終





- お買い上げ時、ボタン確認音量は「チュウ」に設定されています。
- 「Off」(ボタン確認音なし)を選んでも、エラーのときにはブザー音が鳴ります。

液晶ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕

液晶ディスプレイに表示される言語を、英語または日本語に切り替えることが できます。









で言語を選択します。




Set を押します。



♥^{₱₺/終7}を押して操作は終了です。

補足



● 英語による説明を以下に示します。

This setting allows you to change LCD language to English.

- 1 Press (a)
- 2 Press ___ to select "English".
- 3 Press Set .
- 4 Press to exit.
- 英語版 OS 用ドライバのインストール方法については、付属 CD-ROM の 「English」フォルダ内の「README」を参照してください。

For the method of installing the English OS driver, see "README" in "English" folder stored on the attached CD-ROM.


トナーを節約する

印字は多少薄くなりますがトナーを節約したいときは、「トナーセーブ」を 「On」に設定します。













2







を押して操作は終了です。



お買い上げ時は「Off」に設定されています。

▶ 雷気の節約モードに入る時間を設定する〔スリープモード〕

本機は、印刷やコピーがすぐに開始できるよう常に一定の電気を供給していま す。スリープモードは、設定した待機時間内に印刷やコピーが行われなかった ときに待機状態にして消費電力を減らします。










14. ショウエネ モード 2. スリープ モード

カイシ:05フン

数字ボタンを使用して、待機時間を入力します。 00~99分まで分単位で設定します。









を押して操作は終了です。

補足

- スリープモードのときに、コピーや印刷をしようとするとウォーミングアップ のために 10 秒~ 20 秒時間がかかります。
- お買い上げ時は「05分」に設定されています。
- 手順 2 で $\stackrel{\texttt{+r} \times \texttt{th}}{\frown}$ と $\overset{\texttt{t+1}}{\frown}$ を同時に押すと「On」「Off」が選択できるようになりま

す。「Off」を選択すると、スリープモードにはなりません。お買い上げ時は 「On」に設定されています。

日常のお手入れ

液晶ディスプレイのコントラストを調整する

部屋の明るさなど、環境によって液晶ディスプレイが見にくいときは、コント ラストを調整します。お買い上げ時は標準的なレベルに設定されています。







(1) (6) を押します。

16. ガ メンノ コントラスト -00800+

ヤジ ルシボ タンデ センタク





でコントラストを調整します。

コントラストは5段階で調整できます。 を押して「+」方向にするとコントラス トは強くなり、
を押して「一」方向にするとコントラストは弱くなります。



Set を押します。





を押して操作は終了です。

▶ 印刷カウンタを表示する

本機は印刷した枚数をカウントし、表示する機能を持っています。



8 を押します。

「ゴウケイ」「コピー」「プリンタ」「レポート」のカウン 夕値が表示されます。

「プリンタ」「レポート」のカウンタ値は、

たは を押して表示させます。

18. インサツ カウンタ ゴ ウケイ :XXXXXX JĽ -:XXXXXX



を押して操作は終了です。

▶ 設定内容リストを印刷する

設定内容リストを印刷できます。

- - 19 1を押します。

◯ を押します。

設定内容リストが印刷されます。

▶ ご注文シートを印刷する

トナーカートリッジなどの消耗品をファクスで注文する際のご注文シートを印 刷します。

- - 192を押します。

を押します。

消耗品シートが印刷されます。

困ったときには

光源を消す

原稿をスキャンする際に出る光源は、最初のスキャンから 16 時間後に自動的 に消えますが、以下の操作により手動で消すこともできます。



€と●を同時に押します。



- 上記の操作を行っても、コピーなどのスキャンをともなう動作を行った場合は、 光源が自動的につきます。
- 光源のウォーミングアップに多少時間がかかります。ウォーミングアップ中は スキャンおよびコピーはできません。



■ 光源を消す操作を頻繁に行うと、ランプの寿命が短くなる場合があります。



コピー

	コピーをする前に	62
	コピー機能について	62
	原稿サイズ	
	コピー範囲	65
	コピーをする	68
	ADF (自動原稿送り装置) を使ってコピーする	
	原稿台ガラスからコピーする	
	「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは	
	コピー設定:一時的に設定する	71
_	拡大・縮小コピーをする	
	コピーの画質を設定する	
	コントラストを調整する	
	記録紙トレイを選択する	
	ソートコピーかスタックコピーかを設定する	75
	両面 /N in 1 コピー	
	N in 1 コピー(片面)のしかた	78
	1 in 1 コピー(両面)のしかた	
	2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた	
	ポスターコピーのしかた	
	多目的トレイを使用する	83
	コピー設定:設定内容を保持する	84
	初期設定を変更する(画質)	84
	初期設定を変更する (コントラスト)	84

コピーをする前に


● コピー機能について

本機には以下のコピー機能が備わっています。利用目的に合わせてお使いください。

たくさんの文書を連続コピーすることができます。(ADF: 自動原稿送り装置) P.63




拡大 / 縮小コピーができます。 P. 72




効率よく複数部コピーできます。P.75


ソートコピー スタックコピー




2枚または4枚の原稿を 1 枚の記録紙にまとめてコピーできます。(2 in 1, 4 in 1) P.76



ポスターサイズにコピーできます。P.82




画質のコントラストを変えられます。P.73



画質をきれいにコピーできます。P.73






本などの原稿を原稿台ガラスからコピーできます。[P.69]

63

● 原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以下のサイズの原稿は、原稿 台ガラスにセットしてください。



厚さ : 0.08mm ~ 0.12mm (ADF (自動原稿送り装置) 使用時)

坪量 : $64g/m^2 \sim 90g/m^2$ (ADF (自動原稿送り装置) 使用時)


最大厚み : 30mm (原稿台ガラス使用時) 最大質量 : 2kg (原稿台ガラス使用時)

補足

- 原稿の種類や形状に応じて、ADF(自動原稿送り装置)か原稿台ガラスのどちらでコピーするかを選択してください。
- ADF (自動原稿送り装置) に原稿があるときは ADF からコピーされます。ADF に原稿がないときは原稿台ガラスからコピーされます。
- 原稿サイズは概算値ですので、目安としてお使いください。
- 特に濃い、または薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してからコピーしてください。
- 通常、コピー用紙は A4 をお使いください。
- 原稿がはがきの場合、ADF(自動原稿送り装置)からコピーすることはできません。

● コピー範囲

コピー倍率が 100%の場合の A4 サイズのコピー範囲を次に示します。






● コピー時の読み取り範囲の最大幅は 212mm ですが、印刷範囲の最大幅が 206mm のため、コピー倍率が 100%の場合の A4 サイズのコピー範囲の最大 は 206mm × 291mm となります。なお、各数値は概算値です。目安として参考にしてください。



- インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてく ださい。
- 原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので取り外してください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。
- 原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿と判断する場合があります。このときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじめ濃度を下げるなどの対処をしてください。
- 原稿を強く押し込まないでください。原稿づまりを起こしたり、複数枚の 原稿が一度に送られることがあります。
- 以下のような原稿は、原稿台ガラスを使用してください。ADF(自動原稿 送り装置)では、キャリアシート(市販品)はお使いになれません。



- 法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピー には注意してください。
 - 法律で禁止されている物 (絶対にコピーしないでください)
 - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - 未使用の郵便切手や官製はがき
 - 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
 - 著作権のある物
 - 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用 目的以外でコピーすることは禁止されています。
 - その他の注意を要する物
 - 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券


• 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通 行券、食券などの切符類など

コピーをする

● ADF(自動原稿送り装置)を使ってコピーする

 「原稿ストッパー(②) ADF 原稿ホルダーと、原稿ホルダー(自動原稿送り装置)原稿ストッパー(①)を開きます。
 「②

- **2** 原稿のコピーする面を上にして図のようにそろえ、原稿の先が軽く当たるまで差し込んでください(③)。
 - 原稿は一度に50枚まで セットできます。
- **3** 原稿ガイドを原稿の 幅に合わせます (④)。



- コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。 y-ト 複数のコピーを仕分けしてコピー (ソートコピー) するときは、 を押します。 P. 75
- **5** ◆ を押すと、コピーが開始されます。

困ったときには

補足▶▶▶

- ADF(自動原稿送り装置)に複数の原稿をセットすることで、連続してコピーすることができます。
- コピーの枚数は99部まで設定できます。100部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- ◆ ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまったときは P.93 を参照してください。
- コピー枚数の取り消しは^{®#±/#7}を押してください。



- ADF(自動原稿送り装置)では、キャリアシートはお使いになれません。
- キャリアシートにセットした原稿は、原稿台ガラスからコピーしてください。

● 原稿台ガラスからコピーする

- **1** 原稿台カバーを持ち上げます。
- **2** 原稿台ガラスに原稿のコ ピーする面を下にセットし ます。

左右方向は左端に、前後方向は左側の 原稿ガイドを利用して中央にセットし ます。



- **3** 原稿台カバーを閉じます。
 - 原稿が本や厚い場合は、原稿台カバーは無理に閉じずに軽く押してください。
- 4

コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。

◇ 次ページへ続く

コピーをする



◇スタート を押すと、コピーが開始されます。

補足

- ▶ コピー枚数は 99 部まで設定できます。 100 部以上コピーする場合は、再度設定 してください。
- 原稿台ガラスは常にきれいにしておきましょう。汚れていると、きれいなコピー ができません。
- コピー枚数の取り消しは 押してください。

●「メモリーガ イッパイデス」と表示されたときは

コピー中に本機内部のメモリーがいっぱいになると、液晶ディスプレイに次の 内容が表示されます。

メモリーガ イッパ イデ ス

コピ ー:スタートボ タンヲオス トリケシ:テイシボ タン

^{◎ೕ⊬⊥/終7}を押すとコピーがキャンセルされます。




このメッセージが頻繁に表示されるような使用状態の場合は、オプションのメモ リーボードを増設されることをお薦めします。 P. 86

困ったときには

コピー設定:一時的に設定する

次のボタンを使用することで、コピーに関する設定内容を一時的に変更することができます。





● サブメニューで設定/選択後、Set を押すと、液晶ディスプレイには以下のように表示されます。

パイリツ :100% ガシツ :ジドウ コントラスト :-□□■□□+ キロクシトレイ:ジドウ ▲▼デセンタケ/スタート

続けて、他の設定をする場合は、 で設定する項目を選択します。設定を終 了する場合は を押して、コピーを開始してください。

- 一時的に変更した設定内容は、約60秒間保持されます。
- 初期設定を変更する場合は P.84 を参照してください。

拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーすることができます。

ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。

コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。

)を押して】を押した後、 で倍率を選択します。

倍率は以下の中から選択します。

- 100%
- 115% B5 → A4
- 141% A5 → A4
- 200%
- ジドウ
- カスタム(25%~400%:数字ボタンで入力)
- 50%
- 70% A4 → A5
- 83% サイダイ→ A4
- 87% A4 → B5
- 91% フルページ
- 94% A4→US レター
- 97% US レター→ A4



Set を押します。

ハ イリツ :100% ガシツ :ジドゥ : -nn∎nn+ コントラスト キロクシトレイ :ジ ド ウ

▲▼デ センタク/スタート





を押すと、コピーが開始されます。

補足

- 原稿によっては画像が欠ける場合があります。
- 「ジドウ」は ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしたときのみ液晶ディス プレイに表示されます。

困ったときには

01

● コピーの画質を設定する

画質を変えてコピーすることができます。

- **1** ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- **2** コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- 3 を押し、 または でコピーの 画質を選択します。

「ジドウ」「テキスト」「シャシン」の中から選択します。

パイリツ :100% ガシツ :**ジドウ** ▶ コントラスト :-□□■□□+

<u> キロクシトレイ :ジ ド ウ</u> 01

4

Set を押します。

5 ◆ を押すと、コピーが開始されます。

● コントラストを調整する

コピーのコントラストを変えることができます。

- **ADF**(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- **3** を押し、 または でコントラストを調整します。

4 Set を押します。

パ イリツ : 100% ガ シツ : ジ ド ウ コントラスト : **■10 | 101日** キロクシトレイ : ジ ド ウ

◇ 次ページへ続く



記録紙トレイを選択する

- ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。
- コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- (を押し、 または で記録紙ト レイを選択します。


「ジドウ」「#1」「#2」*1 「タモクテキ」の中から選 択します。(「#1」「#2」に続く(XX)は、トレ イに設定されている用紙サイズが表示されま す。)

*1:オプションの「記録紙トレイ#2」を装着 時のみ選択できます。

パ イリツ :100% :ダドゥ コントラスト :-□□■□□+ キロクシトレイ

- - Set を押します。
- を押すと、コピーが開始されます。

● ソートコピーかスタックコピーかを設定する



複数のコピーを仕分けしてコピー(ソートコピー)するときは、 を押して指定します。 を押さないと、そのまま枚数分を順にコピー(スタックコピー)します。

ソートコピーをするときは、ADF(自動原稿送り装置)を利用してください。



ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットします。



コピーしたい部数を数字ボタンで入力します。

- 3
- ◯を押します。
- 4
- ◆スタート

を押すと、コピーが開始されます。

補足▶▶▶

- コピー枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定 してください。
- 1枚の原稿がメモリーに入り切らないときは、複数部コピーはできません。1枚コピーを繰り返してくだい。
- コピー中に記録紙がなくなったときは、記録紙をセットするとコピーは続けられます。
- ADF(自動原稿送り装置)に原稿がつまったときは P.93 を参照してください。

- 原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになったときは を押してコピー を停止させて、キャンセルするか、 を1 回押して、メモリーに読み込まれた原稿のみコピーします。残りの原稿はもう一度コピーし直してください。
- メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量に注意してください。

両面/N in 1コピー

コピーのしかたを以下の種類から選択できます。


レベル1	レベル 2	オプション	原稿	\rightarrow	コピー
N in 1	_	2 in 1(タテナガ)	1 2	→	1 2
		2 in 1 (ヨコナガ)	1 2	\rightarrow	1 2
		4 in 1 (タテナガ)	1 2	→	1 2 3 4
		4 in 1 (ヨコナガ)	1 2	\rightarrow	1 3 2 4
リョウメン (1 in 1)	タテナガ1		1 2	\rightarrow	1 2
	タテナガ2	カタメン	1 2	\rightarrow	7
		リョウメン	1 2	\rightarrow	7
	ヨコナガ1	カタメン	1 2	\rightarrow	1 2
		リョウメン	1 2	→	1_2
	ヨコナガ2		1 2	\rightarrow	1 2

レベル1	レベル 2	オプション	原稿 →	コピー
リョウメン (2 in 1)	_	タテナガ1	1 2 >	1 2
		タテナガ2	1 2 >	1 2 2
		ヨコナガ1	1 >	1 3
		ヨコナガ2	1 >	1
リョウメン (4 in 1)	_	タテナガ1	1 2 3 4 >	1 2 3 5
		タテナガ2	1 2 3 4 >	1 2
		ヨコナガ1	1 2 3 4 >	1 3 2 5
		ヨコナガ2	1 2 3 4 >	1 3
ポスター	_	_	1 >	
Off	_	_	_	



- 両面コピーをする場合は、多目的トレイからの給紙はできません。
- 両面(1in1)のタテナガ2とヨコナガ1の両面を選んだとき、奇数ページと偶数ページを同じ向きにセットすると、表裏で天地逆に印刷されます。

天地をあわせるには、偶数ページを奇数ページとは 180 度回転させてセットしてください。



- 自動両面印刷は、A4、レター、リーガルのみ対応しています。
- 原稿片面→両面コピーは自動、原稿両面→両面コピーは LCD ガイダンスによる 操作でのコピーが可能です。

● N in 1 コピー(片面)のしかた

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができます。

- ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 コピーしたい部数 (1 ~ 99) を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- **3** Nin 1 を選択して Set を押します。
- 4 で希望するレイアウトを選択して Set を押します。

「2n1 (タテナガ)」「2n1 (ヨコナガ)」「4n1(タテナガ)」「4n1(ヨコナガ)」の中から選択します。

- **5** 必要に応じて画質設定、コントラスト調整、トレイの選択を 行います。
- **6** ◆スタート を押します。

原稿を読み取ります。

- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- 原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みます。
- **8** 原稿枚数分手順7の操作を繰り返します。 2n1のときは2枚の原稿を読み取る毎に、4n1のときは4枚の原稿を読み取る毎に コピーが開始されます。
- **9** すべての原稿を読み取った後、② を押します。 コピーが開始されます。

補足▶▶▶

N in 1コピーでは、縮小/拡大機能は使えません。

1 in 1 コピー(両面)のしかた

片面原稿から両面コピーする



- **1** ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。
- 2 コピーしたい部数 (1 ~ 99) をダイヤルボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- 4 を押して印刷方法を選択して Set を押します。

「タテナガ1」「タテナガ2」「ヨコナガ1」「ヨコナガ2」から選択します。「タテナガ1」「ヨコナガ2」を選択したときは、手順6に進みます。

5 を押して、原稿にあわせて「カタメン」を選択して

Set を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合、および手順2でコピー部数を変更した場合、 この選択はありません。

6 ◆スタート を押します。

原稿を読み取ります。

- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- 原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順7に進みます。

- **8** 原稿枚数分手順7の操作を繰り返します。 両面分の原稿を読み取る毎にコピーが開始されます。
- **9** すべての原稿を読み取った後、② を押します。 コピーが開始されます。

両面原稿から両面コピーする



(コピー部数を複数に指定することはできません。)

- ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットします。
- **3** を押して向きを選択して Set を押します。 「タテナガ2」「ヨコナガ1」から選択します。
- 4 を押して、原稿にあわせて「リョウメン」を選択して
 - Set を押します。
- **5** を押します。
 液晶ディスプレイに表面の原稿をセットするよう表示されます。再度
 を押します。
- すべての原稿の片面を読み取り後、もう片面を ADF (自動原稿送り装置) に上向きにセットして やスタートを押します。 原稿読み取り後、コピーが開始されます。

2 in 1 / 4 in 1 コピー(両面)のしかた


- ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセット します。
- 2 コピーしたい部数 (1 ~ 99) を数字ボタンで入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに次の手順に進んでください。
- 4 を押して向きを選択して Set を押します。 「タテナガ1」「タテナガ2」「ヨコナガ1」「ヨコナガ2」から選択します。
- **5** ◆スタート を押します。

原稿を読み取ります。

- ADF (自動原稿送り装置) に原稿をセットしていたときは順次原稿を読み取り、 コピーが開始されます。(これで操作は終了です。)
- 原稿台ガラスに原稿をセットしていたときは、手順6に進みます。
- 「原稿台ガラスに次の原稿をセットして を押します。 原稿を読み取ります。
- 「原稿枚数分手順6の操作を繰り返します。
 2n1のときは4枚の原稿を読み取る毎に、4n1のときは8枚の原稿を読み取る毎に両面コピーが開始されます。
- **8** すべての原稿を読み取った後、② を押します。 コピーが開始されます。

)ポスターコピーのしかた

1枚の原稿を9枚の記録紙に分割拡 大(ポスター)コピーすることがで きます。



.




- 記録紙サイズは「A4」を選択してください。
- ポスターコピーをする場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

原稿台ガラスに原稿をセットします。

___で「ポスター」を

選択して Set を押します。



を押します。

原稿を読み取りポスターコピーが開始されます。

補足

-) ポスターコピーでは、縮小/拡大機能は使えません。
- ポスターコピーは2部以上のコピーをすることはできません。

● 多目的トレイを使用する

本機の前面に多目的トレイがあります。厚い記録紙にコピーするときは、多目的トレイを使用してください。



ADF(自動原稿送り装置)または原稿台ガラスに原稿をセットします。



多目的トレイを開けます。 必要に応じて、サブトレイを開きます。



3 印刷したい面を上にして記録紙をトレイへ入れます。 記録紙ガイドの凸部までの枚数の記録紙をセットしてください。



4

記録紙ガイドを記録紙の幅に合わせます。







を押すと、コピーが開始されます。



■ 両面コピー/Nin1 コピーをする場合は、多目的トレイからの給紙はできません。

コピー設定:設定内容を保持する

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次 にコピーをするときにも有効です。

一時的に設定内容を変更する場合は P.71 を参照してください。


📄 初期設定を変更する(画質)

「画質」のレベルを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。











で画質を選択し、Set を押します。

「テキスト」「シャシン」「ジドウ」の中から選択します。



を押して設定を終了します。

補足

画質は、お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。

初期設定を変更する(コントラスト)

「コントラスト」のレベルを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。





(2) ② を押します。

22. コントラスト

-00800+

ヤジ ルシボ タンデ センタク

■または
●でコントラストを調整し、Set を押します。



を押して設定を終了します。

オプション

メモリーボード	86
メモリーボードを取り付ける	
記録紙トレイ #2(ローワートレイ)	89
記録紙の規格	89
セットできる記録紙枚数	89
推奨する記録紙	89

メモリーボード

メモリーボードは、本機内部のメインコントロールボード(本体の基板)に取り付けます。このメモリーボードの取り付けにより、本機の性能が向上します。

メモリー容量	メモリーボード (オプション)
32 MB	㈱メルコ PM-HP32M / (株) アドテック AD-32M100SD
64 MB	㈱メルコ PM-HP64M / (株) アドテック AD-64M100SD
128 MB	㈱メルコ PM-HP128M /(株)アドテック AD-128M100SD

使用できるメモリーボードは DIMM タイプです。

一般的に、DIMM は下記の仕様が必要となります。

タイプ	100 ピンおよび 32 ビットの出力
CAS レイテンシイ	2または3
クロック周波数	66 MHz 以上
容量	32、64、128 MB
高さ	35 ミリ以下
パリティ	なし
DRAM タイプ	SDRAM 4 バンク

補足▶▶▶

- メモリーボードの空きは1スロットです。
- メモリーボードの中には、本機では作動しないものがあります。当社推奨のメ モリーボードをお使いください。

最新情報は、下記の当社ホームページをご覧ください。


http://solutions.brother.co.jp




● メモリーボードを取り付ける



本機の電源を切ります。




2 AC 差し込み口から 本体の電源コードを 外し、次にプリンタ ケーブルを外しま す。



3 サイドカバーを取り外します。




プレートを固定している2本のネジをゆるめ、プレートを取り外します。



メモリーボードを メインコントロー ルボードのコネク タに差し込みます。

- メモリーボードを持つと きは端をお持ちください。ボードの表面には触れないでください。
- メモリーボードがメイン コントロールボードに しっかり差し込まれてい るか確認してください。



6

プレートを取り付け、2本のネジで固定します。

- **7** サイドカバーを取り付けます。
- プリンタケーブルを接続した後、AC 差し込み口へ電源コードを差し込みます。
- 本機の電源を入れます。


補足▶▶▶

● 本機のメモリーサイズは、設定内容リストで確認できます。 P. 58

記録紙トレイ #2(ローワートレイ)

記録紙トレイ #2(ローワートレイ)を購入すれば、本機の記録紙トレイに加えてもう一つの給紙トレイとして使用することができます。

記録紙トレイ #2 は、80 g/m² の記録紙が 250 枚セットできます。



記録紙トレイ #2(ローワートレイ) LT-5000

本機への記録紙トレイ #2 (LT-5000) の取り付け方法は、記録紙トレイ #2 に付属の説明書をご覧ください。



配録紙トレイ#2(ローワートレイ)の取り付け後、本機に付いている記録紙トレイと、記録紙トレイ#2に付いている記録紙トレイを必ず交換してください。

● 記録紙の規格

	普通紙
坪量	トレイ 60g/m ² ~ 105g/m ²
厚さ	0.08mm ~ 0.13mm
水分含有量	重量の 4% ~ 6%

● セットできる記録紙枚数

種類	記録紙枚数
普通紙(80g/m ² 紙)	約 250 枚

● 推奨する記録紙

• 富士ゼロックスオフィスサプライ P 紙(64g/m²)

■ 記録紙トレイ#2(ローワートレイ)を取り付ける(あるいは取り外す)前に電源コードを外してください。

.

日常のお手入れ

	紙づまりについて	92
	紙づまりのときのメッセージ	
	ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは	
	ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは	93
	ADF(自動原稿送り装置)の出口で原稿がつまったときは	94
	内部で記録紙がつまったときは	
	両面トレイに記録紙がつまったときは	97
_	中田リンニナンフ	00
	定期メンテナンス	
	スキャナ (読み取り部) の清掃	
	スキャナウィンドウの清掃	
	ドラムユニットのお手入れ	
	ドラム寿命を確認する	. 101
	トナーカートリッジの交換	102
_	トナーカートリッジ交換のメッセージ	
	トナーカートリッジ交換のしかた	
	ドラムユニットの交換	
	トノムユーノトの文揆	. 100

紙づまりについて

● 紙づまりのときのメッセージ

紙づまりのときは、ステイタスランプが赤色で点灯し、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。長いメッセージはスクロール表示します。

原稿がつまったとき	ケ゛ンコウ カクニン ケ゛ンコウヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ
記録紙がつまったとき	キロクシ カクニン カハ゜ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノゾ イテクタ゜サイ



■本機の内部を操作するときは、必ず電源コードをコンセントから抜き取ってから行ってください。

■ 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れないでください。



- つまった記録紙を引き抜くときに無理な力をかけないでください。次に印刷されるページにトナーが散乱することがあります。
- ■本機の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で本機が破損することがあります。



困ったときには

- ADF(自動原稿送り装置)の入り口で原稿がつまったときは

送り込まれていない原稿を取ります。

- ADF(自動原稿送り 装置) カバーを開き ます。
- つまった原稿を左側 に引いて取り除きま す。



ADF(自動原稿送り装置)カバーを閉じます。



^{♥♠止/終7}を押します。

ADF(自動原稿送り装置)内で原稿がつまったときは

- ADF(自動原稿送り 装置)からつまってい ない原稿を取ります
- 原稿台カバーを開きま す。
- つまった原稿を右側に 引き出します。



- 原稿台カバーを閉じます。
- ^{◎ 停止/終了}を押します。

● ADF(自動原稿送り装置)の出口で原稿がつまったときは


- **「**原稿トレイからつまっていない原稿を取ります。
- **2** つまった原稿を右側に 引き出します。



● 内部で記録紙がつまったときは

1 記録紙トレイを引き出します。 無理に記録紙を引き出さない

無理に記録紙を引き出さない でください。




2 本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。





ドラムユニットを上 方へ持ち上げながら、 手前に引き出します。






つまった記録紙を取り 除きます。

破らないようにゆっくりと引き出してください。


もし簡単に引き出せないとき は、無理に引き出さないで、 次の方法で取り除いてくださ い。

つまった記録紙のふちを持っ て引き出してください。


ジャムダイヤルを図の矢印の 方向に回しながら、つまった 用紙を引き出してください。



ち 背面排紙トレイを開き、つまった記録紙を取り除きます。 破らないようにゆっくり と引き出してください。




紙づまり解除カバーを 開き、フューザーユ ニットからつまった記 録紙を引き出します。



- 8 ドラムユニットの ロックレバーを押し ながら、トナーカー トリッジを取り出し ます。

新聞紙など汚れてもよい紙などの上に置き、つまった記録 紙を取り出します。



9

ドラムユニットを元の位置にはめ込みます。


- 10 記録紙トレイを取り付けます。
- フロントカバーを閉じます。

困ったときには

● 両面トレイに記録紙がつまったときは




両面トレイを引き出し ます。



2

つまった記録紙を取り 除きます。



3

両面トレイを挿入しま す。



補足▶▶▶

- 両面トレイから片面のみ印刷し終わった記録紙を取り除いた場合、紙づまりメッセージが表示されます。
- 記録紙サイズにあわせて両面印刷用記録紙ガイドが正しくセットされないと紙 づまりが発生することがあります。また、記録紙の正しい印刷範囲に印刷され ません。


定期メンテナンス

● スキャナ (読み取り部) の清掃

いつもきれいな画質を得るためにスキャナの清掃を行ってください。スキャナが汚れていると、そのまま画質の汚れとなってスキャンやコピーされます。 スキャンやコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、スキャナを清掃してください。

1


原稿台カバーを開きます。



2

柔らかい布に OA ク リーナーを浸して、以 下の部分をきれいに拭 きます。

- ・原稿台ガラス
- 読み取り部
- 白色のフィルム 2 箇所





原稿台カバーを閉じます。




● 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどをご使用ください。



■操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないでください。操作パネル上の 印刷が消えることがあります。

🗻 スキャナウィンドウの清掃



.

■ 本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本 機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れない でください。






■ スキャナウィンドウはアルコールを浸した布で拭かないでください。

本機の電源コードを抜 きます。フロントカ バーボタンを押してフ ロントカバーを開きま す。




ドラムユニットを上 方へ持ち 上げながら、 手前に引き出します。



◇次ページへ続く

3 柔らかい乾いた布でスキャナウィンドウをきれいに拭きます。スキャナウィンドウが汚れると、薄い印刷になります。



本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めます。


● ドラムユニットのお手入れ


以下の操作でコロナワイヤーの清掃を行ってください。


本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。



ドラムユニットを上 方へ持ち上げながら、 手前に引き出します。









本機にドラムユニットを取り付け、フロントカバーを閉めま す。

ドラム寿命を確認する

ドラム寿命は、以下の操作で確認できます。







(回) (アンを押します。

液晶ディスプレイに2秒間、ドラム寿命が表示 されます。

17.ドラムジュミョウ

ノコリ:100%

補足

- 「0%」と表示されても、印刷やコピー品質の問題が表れるまでドラムを使用す ることができます。
- ドラムユニットは消耗品のため、定期的に交換する必要があります。 実際のドラム寿命は温度、湿度、記録紙のタイプ、使用するトナー、印刷ジョ ブあたりのページ数など、多くの要因に影響されます。表示されたドラム寿命 は目安とお考えください。

トナーカートリッジの交換

● トナーカートリッジ交換のメッセージ

本機はトナーカートリッジの残量を検知し、残量が少なくなると液晶ディスプレイに表示して、お知らせします。

トナーが残り少なくなると、液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されま す。長いメッセージはスクロール表示します。

マモナク トナー キ・レデ・ス

さらに使い続けると液晶ディスプレイに次のメッセージが表示されます。

トナーガ・ナクナリマシタ

カハ ーヲアケテ トナーヲ コウカンシテクタ サイ

一度この表示になるとトナーカートリッジを交換しないと印刷やコピーができなくなります。液晶ディスプレイの表示に従って正しい順序でトナーカートリッジを交換してください。

補足▶▶▶

- トナーが残り少なくなると文字のカスレ等が発生しやすくなります。「マモナクトナーギレデス」のメッセージが表示されてから約 500 ページを印刷した頃が交換の目安です。(A4 サイズ/印刷密度 5 %の場合)トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されることをお勧めします。
- お近くでトナーカートリッジが手に入らないときは巻末のご注文シートをご利用ください。



- ■トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。
- ■トナーカートリッジは、最高の印刷品質を保証するように特別に調整されたブラザー純正品 (商品名:TN-33J、商品コード:84XX6700147または商品名:TN-36J、商品コード:84XX6600147)をご使用ください。純正品以外のトナーカートリッジやリサイクルトナーを使用した場合、機器の保証が無効になります。
- 使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。
- ■ドラムユニットにはトナーが入っているので取り扱いには注意してください。トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。
- ■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機の上部カバーを開けたときは、下図の網かけされた部分には絶対に触れないでください。



前面図

■本機の内部を操作するときは、以下の図の矢印で示す電極部分には手で触れないでください。静電気で本機が破損することがあります。



● トナーカートリッジ交換のしかた



警告


トナー(使用済みトナーを含む)またはトナーの入った容器を火中に投入しない でください。

トナー粉がはねて、やけどの原因になります。


本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。




2 ドラムユニットを上 方へ持ち上げながら、 手前に引き出します。




3 ドラムユニットの青 いロックレバーを押 しながら、古いト ナーカートリッジを 取り出します。




新しいトナーカート リッジを開封して取 り出し、トナーカー トリッジを左右に 5、 6 回ゆっくりと振っ てから、黄色の保護 カバーを取り除きま す。



新しいトナーカート リッジをドラムユニッ トに差し込みます。 このとき、青いロックレバー が上に上がっていることを確 認してください。



タブを左右に数回ゆっくりと滑らせてから、 青色のタブを必ず元の 位置(▲)に戻します。



7 本機にドラムユニット を取り付け、フロント カバーを閉めます。




● ドラムユニットの交換

液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換してください。

1 本機の電源コードを抜きます。フロントカバーボタンを押してフロントカバーを開きます。




ドラムユニットを上 方へ持ち上げながら、 手前に引き出します。



3 ドラムユニットの青 いロックレバーを押 しながら、トナー カートリッジを取り 出します。 新聞紙など汚れてもよい紙な

どの上に置きます。




新しいドラムユニッ トを開封して取り出 します。



困ったときには


5 トナーカートリッジ を、新しいドラムユ ニットに取り付けま す。

> このとき、青いロックレバー が上に上がっていることを確 認してください。





本機にドラムユニットを取り付けます。





ドラムカウンターをリセットします。

- ①操作パネルの (で) を押します。
- ② 1 を押すと、液晶ディスプレイに「ウケツケマシタ」と表示されます。



フロントカバーを閉めます。



- ドラムユニットは本機に取り付ける直前に開封してください。
- 開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが損傷することがあります。
- ドラムユニットにはトナーが入っているので、取り扱いには注意してください。
- ドラムユニットを交換した後は、本機をきれいに清掃してください。

- トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で 洗い流してください。
- ■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグに入れ、しっかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。
- スキャナウィンドウには触れないでください。

補足

- 液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続して印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換されることをお勧めします。
- 「ドラム コウカン ジキデス」と表示されていなくても印刷品質が目立って低下した場合、ドラムユニットを交換することをお勧めします。
- ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本機も掃除されることをお 勧めします。

困ったときには	110
エラーメッセージ	111
Q&A	113
故障かな?と思ったら	120

● こんなときには

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目を チェックしていただき、対応する処置を行ってください。それでも問題が解決 しないときは

へご連絡ください。

お客様相談窓口 0120-143410

●液晶ディスプレイにエラーが表示される。	P. 111
●トラブルの原因が分からない。	P. 120
●本機の詳しい仕様が知りたい。	P. 122
●用語が分からない。	P. 127
●消耗品を注文したい。巻末のご注文シートをご利用	ください。



🔰 エラーメッセージ

本機やに異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに処置方法が液晶 ディスプレイに表示されます。液晶ディスプレイに表示された処置方法や、下 記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、お客様相談窓口 0120-143410 へ連絡してください。

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
トナーカ゛ ナクナリマシタ カハ゛ーヲアケテ トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	トナーがありません。	トナーカートリッジを交換してください。 P. 104
	トナーカートリッジが装着されていません。	トナーカートリッジを装 着してください。 「かんたん設置ガイド」 参照。
カハ゛ーカ゛ アイテイマス カハ゛ー ヲ トシ゛テクタ゛サイ	フロントカバーが完全に閉じていません。	フロントカバーを一度開け、再度閉じてください。
キロクシ カクニン カハ゛ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	機械内部で記録紙などがつまりました。	フロントカバーを開け、 記録紙を取り除き、フロ ントカバーを閉じてくだ さい。P.92
フューサ゛−カハ゛−エラ−	紙づまり解除カバーが開いてい ます。	背面排紙トレイを開き、 内部の紙づまり解除レ バーを閉じてください。 P.96
ソウチ カクニン デンゲンヲヌイテ コールセンターマデ ゴレンラククダサイ	本機に何らかの機械的な異常が発生しました。	お客様相談窓口 0120- 143410 へ連絡してください。
キロクシ カケニン キロクシ セットシテクタ゛サイ	記録紙がないか、正しくセット されていません。	記録紙を補給するか、正 しくセットしてくださ い。
	本機の内部で記録紙がつまっています。	記録紙トレイを引き抜き、つまった記録紙を取り除きます。 P. 92
キロクシサイス゛ヲ カケニン A4 サイス゛ノ キロクシヲ セットシテシテクタ゛サイ	記録紙に A4 サイズ以外の記録 紙がセットされています。	A4 サイズの記録紙をセットしてください。
DX ν/	両面印刷時、用紙の種類と記録 紙調整レバーの位置が合ってい ません。	正しいレバー位置で使用 してください。(A4 用紙 を使用する場合は A4 の 用紙位置) P. 35

◇次ページへ続く

液晶ディスプレイ表示	原 因	処 置
ケ゛ンコウ カクニン ケ゛ンコウヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	原稿送りが適正に行われません でした。	原稿を取り除いて、停止 ボタンを押してくださ い。
シツオンカ゛ タカスキ゛マス シツオンヲ サケ゛テクタ゛サイ	室温が高くなっています。	室温を下げてお使いください。
プ [°] リンタ シヨウチュウ	本機のプリンタが、動作中です。	印刷操作が終了してから 再度操作してください。
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス	メモリーがいっぱいです。	メモリー内部の記録を印刷するか、メモリーの内容を消去してください。 P.70
		停止ボタンを押し、コ ピーを中止してくださ い。
		コピーする原稿を分けて コピーするか、停止ボタ ンを押し、コピーを中止 してください。P. 70
ケーブ゛ルカクニン ケーブ゛ルヲ セツソ゛ク シテクタ゛サイ	パソコンへの接続が正しく行われていません。	パソコンへの接続を確認 してください。 「かんたん設置ガイド」参照。



本機をご使用中に起こる可能性のある問題の解決方法を説明しています。何か問題が起こったら、関連する項目を見つけて、適切な処理を行ってください。

項目	問題	処 置
本機のセット	本機が印刷をしない。	本機の電源が入っていますか。
アップ		トナーカートリッジとドラムユニットが 適切に取り付けられていますか。
		P. 104 P. 106
		プリンタケーブルが正しく接続されてい ますか。
USB を標準搭 載した Power-	本機がセレクタに表示され ない。	プリンタに電源が入っているか確認してください。
Macintosh [®] で Mac OS [®] 8.6		USB インターフェースが正しく接続されているか確認してください。
以降に接続し てご使用の方 へ		プリンタドライバが正しくインストール されているか確認してください。 「かんたん設置ガイド」参照。
	使用しているアプリケー ションから印刷できない。	供給されている Macintosh [®] のプリンタ ドライバがシステムフォルダに正しくイ ンストールされているか、セレクタで選 択されているかを確認してください。
スキャン	スキャン中に TWAIN エ ラーが表示される。	ブラザー TWAIN ドライバが選択されていることを確認してください。 Presto! [®] PageManager [®] で[ファイル]- [TWAIN 対応機器の選択] の選択をして、 ブラザー TWAIN ドライバを選択し、「選 択」をクリックしてください。

項目	問題	処 置
ソフトウェア	「LPT1:への書き込みエ ラー」か「BRMFC:への 書き込みエラー」というエ ラーメッセージが表示され る。 「MFC 接続エラー」か 「MFC はビジー状態です。」 というエラーメッセージが 表示される。	本機の電源は入っていますか。 プリンタケーブルをパソコンに直接接続していますか。プリンタケーブルは他の周辺機器(Zipドライブ、外付 CD-ROMドライブ、スイッチボックス等)を経由して接続している大きにないでください。本機がエラーメッセージを表示していませんか。パラレルポートに接続して使用する他のデバイスドライバがパソコン起動時ののドライバ等)原因となりそうな領域をチェックしてください。(win.iniファイルのLoad=、Run =コマンド行とスタートアップグループなど)パソコンの製造元に、パソコンのBIOSのパラレルポート設定で認してください。(パラレルポートモード―ECP)
	BRMFC: BRUSB: USBXXXXX: への書き込みエラーが表示 される。	液晶ディスプレイでトナーギレのメッセージが表示されているか確認してください。
一般的な印刷 の問題	本機で印刷できない。	次の項目を確認します。 本機が接続されているか確認します。 トナーカートリッジとドラムユニットが適切に取り付けられているか確認します。 インタフェースケーブルが本機とパソコン間に確実に接続されているか確認します。 液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか確認します。 [P.411]
	最初の数ページは正常に印刷するが、その後のページで文字が乱れる。	プリンタの入力バッファがいっぱいに なっているという信号をパソコンが認識 していません。プリンタケーブルが正し く接続されていることを確認します。
	文書のすべてのページが印 刷されない。または、「メモ リーガ イッパイデス」と いうエラーメッセージが表 示される。	プリンタの解像度を下げます。文書を簡単にしてもう一度印刷します。アプリケーションソフトウェアでグラフィックスの品質を下げるかフォントサイズの数を減らします。

項目	問題	処 置	
Windows [®] で 設定した印刷 の問題	アプリケーションソフト ウェアから印刷できない。	Windows [®] のプリンタドライバがインストールされていて、それをアプリケーションソフトウェアで選択していることを確認します。	
	本機に給紙できない。	液晶ディスプレイに「キロクシ カクニン」と表示されているかどうか確認します。表示されている場合、記録紙トレイの記録紙がなくなっているか、適切に取り付けられていない可能性があります。	
		記録紙トレイの記録紙があるときは、記録紙がまっすぐなことを確認します。記録紙が丸くなっている場合、まっすぐにします。記録紙を取り出し、裏返して、記録紙トレイに戻すとまっすぐにできます。記録紙トレイの用紙の枚数を減らしてもう一度試します。	
	封筒の給紙方法。	多目的トレイから封筒を給紙し、背面排紙トレイから排紙することができます。アプリケーションソフトウェアで、使用する封筒サイズを印刷するように設定されていなければなりません。これは、通常ソフトウェアの [ページ設定] や [文書設定] メニューで設定できます。アプリケーションのマニュアルを参照してください。	本語文
	使用できる記録紙サイズ。	普通紙、封筒、OHP フィルムを使用できます。使用できる記録紙について参照してください。P.31	
	つまった紙の除去方。	P.92 を参照してください。	\succ
コピー品質の 問題	コピーに縦の縞が現れる。	読み取り部等が汚れている可能性があります。読み取り部と白色のフィルムをきれいにします。P.98	
		ります。コロナワイヤーをきれいにしま す。 P. 100	

項目	問題	処 置
印刷品質の問 題	印刷結果が濃すぎるか薄す ぎる。	コントラストを設定して印刷条件を調整 します。お買い上げ時は中央位置に設定 されています。P. 73
	印刷結果がかすれる。 ABCDEFGH abcdefghik ABC D abcde 01234	湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがあります。トナー節約モードに設定されているときは、「Off」にしてください。P. 55
	印刷されたページに白い線 が現れる。	きれいな柔らかい布でスキャナウィンドウを拭くと、この問題を解決できる場合があります。 P. 99 を参照してください。それでも白い線が現れたり、印刷結果が薄く、液晶ディスプレイに「ドラムコウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 P. 106
	印刷されたページが汚れていたり、垂直の線が現れる。	本機の内部とドラムユニットのコロナワイヤーをきれいにします。 P. 100 コロナワイヤーのタブが元の位置にあることを確認します。 清掃後も黒い線やトナーの汚れが現れ、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 スキャナ (読み取り部)の清掃を行うと解決できる場合があります。 P. 98 を参照してください。
	印刷されたページの黒い文字やグラフィックス領域に 白い部分が現れる。	設定に合った記録紙を使用していることを確認します。表面が粗い場合や用紙が厚い場合、この問題が発生することがあります。このような原因がないのに白い点が現れ、液晶ディスプレイに「ドラムコウカン・ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。P. 106
	印刷されたページにトナーが飛び散り汚れる。 B	スキャナウィンドウの清掃をします。 P. 99 仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。P. 31 これらの対策後もトナーが飛び散り、液晶ディスプレイに「ドラム コウカンジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。 P. 106

珥 Ħ 問 顥 机 置 印刷品質の問 印刷されたページに規則的 本機が長期間使用されていないと跡が現 題 な間隔で跡が現れる。 れることがあります。複数のページをコ ピーすると、跡は自然に消えることがあ ります。 94 mm ドラムの表面に傷が付いたり、過度に光 94 mm にさらされて損傷している可能性があり ます。その場合はドラムユニットを新し いものに交換します。P. 106 ドラムに汚れが付いているのが原因の場 合があります。以下の手順でドラムユ ニットを清掃してください。 94 mm ①印刷結果の黒点・白点を目安にして 94 mm 問題の場所を探します。 ②ドラムユニットの歯車を回して感光体 ドラムを回転させます。 ③感光体ドラムの黒点・白点が印刷され る場所を乾いたやわらかい布で汚れを ふき取ります。 【ご注意】 感光体ドラムに傷を付けないよう注意し てください。カッターやボールペンなど

◇次ページへ続く

先のとがったものを当てないでください。

項目	問題	処 置
印刷品質の問 題	ページ全体が黒く印刷される。	コロナワイヤーを清掃してください。 P.100 また、感熱紙はこの問題の原因になるので使用しないでください。清掃後も印刷ページが黒くなり、液晶ディスプレイに「ドラム コウカン ジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。
	ページに何も印刷されない。	ステイタスランプが赤で点灯してトナー 切れを表していないか確認します。 スキャナウィンドウに、裂けた紙片が 残っていないことを確認します。
	印刷されたページの中心やどちらかの端に汚れが現れる。	湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがありますとを確認します。トナーカートリッジを取り付け、トナーカートリッジとドラムユニットを取りよっとがあります。ア・ファットを解してください。清掃後も汚れたページが発生し、液晶ディスプレイに「ドラムコンドラムコニットを新しいものに交換します。ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・
	背景がグレイになる。 ABCDEFCH abcdefghlik ABCD abcde 01234	仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。本機が高温・高湿の場所に設置されていたことが原因の場合があります。いずれも該当しないときは、新しいトナーカートリッジ、ドラムユニットに交換してください。P. 104 P. 106
	ゴーストイメージが印刷されたページに現れる。	印刷条件を調整します。仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。 粗い表面や厚い記録紙が原因になることがあります。いずれも該当しないときは、新しいトナーカートリッジ、ドラムユニットに交換してください。

項目	問題	処 置
印刷品質の問 題	斜めに印刷される。 ARCDEFGH ABCCDEFGH ABCCD Abccde 01234	記録紙が正しくセットされているか確認してください。 多目的トレイの記録紙ガイドがセットした用紙に正しく合わされているか確認してください。
	カールしたり波打って印刷される。 ABCDEFGH abcodighijk ABCCD abcde 01234	仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。 高温・高湿の場所に保管されていた記録 紙を使用すると、カールしたり波打って 印刷されます。
	しわが寄ったり折れ曲がっ て印刷される。 ABCDEFGH abcdefghjik ABCD abcde 01234	記録紙が正しくセットされているか確認してください。 多目的トレイと背面排紙トレイを使って印刷してみてください。 P. 18 記録紙を 180 度回転させてセットし直して印刷してください。
	印字面に触れると汚れる。	記録紙の設定に対して厚い記録紙をセットしています。 P.31
	記録紙がまるまって排出される。	記録紙の設定に対して薄い記録紙をセットしています。 P.31

● 故障かな?と思ったら

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	原稿が送り込まれ ていかない。	原稿の先が軽くあたるまで 差し込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度 確実に挿入します。
	(ADF(自動原稿 送り装置)使用 時)	ADF(自動原稿送り装置) カバーは確実に閉まってい ますか。	ADF(自動原稿送り装置)カ バーをもう一度閉じ直します。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用しま す。 P. 64
原 稿		原稿が折れ曲がったり、 カールしていたり、しわに なっていませんか。	原稿台ガラスからコピーをします。 P. 69
		原稿が小さすぎませんか。	
		原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原 稿を取り除きます。 P.93
	原稿が斜めになっ てしまう。 (ADF (自動原稿	原稿ガイドを原稿に合わせ ていますか。	確実に原稿ガイドを原稿に合わ せます。 P. 68
	送り装置) 使用 時)	原稿挿入口に破れた原稿な どがつまっていませんか。	カバーを開け、つまっている原 稿を取り除きます。 P.93
	印刷ページの端や	トナーカートリッジを交換	トナーカートリッジを交換
印刷	中央がかすむ。	してください。	P. 104 してもまだ印刷の質に問題がある場合、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	トナーカートリッジを交換 してください。	それでも改善されない場合、お客様相談窓口 0120-143410 に ご連絡ください。
その他	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込まれていますか。	電源コードを確実に差し込みます。

仕様・用語集・索引

本機の仕様	122
プリンタ・スキャナ 電源と使用環境	122
主な仕様	123
パソコン環境〔Windows [®] 〕パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	123
パソコン環境〔Macintosh [®] 〕	124
用語集	127
索 引	131

本機の仕様

プリンタ・スキャナ

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
がルバノコン	Apple 社製 Macintosh [®] の USB ポート搭載機
	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP,
対応 OS	Windows NT [®] 4.0
	Mac OS 8 8.6 \sim 9.2/OS X 10.0/102.1 以降
インターフェース	IEEE1284 準拠パラレルインターフェース
	または USB2.0 インターフェース
印刷方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
印刷解像度	2400 imes 600 dpi
rnen'± &	片面印刷:18 枚 / 分
印刷速度	両面印刷:8.5 面 (ページ) / 分

● 電源と使用環境

使用環境	温度:10~32.5℃
	湿度:20~80%(結露なきこと)
電源	AC100 ∨ ± 10V 50/60Hz
	待機時: 75W 以下
消費電力)* ¹	ピーク時:1090W 以下
	スリープ時:16W 以下 * ²
稼働音	待機時:30dB以下 動作時:53dB以下
メモリー容量	32MB
Ы π< → :+	532(横幅)×444(奥行き)×466(高さ)mm
外形寸法	(突起部を除く)
質量	約 18.1kg

^{*1:} 電源スイッチが Off でも電源プラグがコンセントに接続されているときは、1W 以下 の電力が消費されます。消費電力を 0W にするためには、電源スイッチでプリンタの 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

^{*2:} スリープ On にした状態です



● 外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

はたらき 称と

主な仕様

パソコン環境〔Windows[®]〕

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要に なります。また当社ホームページ (http://solutions.brother.co.jp) で最新のドラ イバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/ メモリー

- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional, Windows NT® 4.0 (SP6 以降) Pentium[®] II プロセッサ (Pentium[®] 互換 CPU 含む) 以上 /64MB (推奨 128MB) 以上
- Windows[®] XP Pentium[®] II プロセッサ 300MHz(Pentium[®] 互換 CPU 含む)以上 /128MB (推奨 256MB) 以上

ディスク容量

300MB 以上の空き容量

CD-ROM ドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

Hi-Speed USB 2.0

パラレル

ネットワーク (10Base-T) / (100Base-TX)

補足▶▶▶

- USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお 使いください。
- USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルをお使いください。
 (Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいっています)。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- USB接続は、次のパソコンに対応しています。
 - Windows[®] 98/98SE/Me/2000/XP のプレインストールモデル
 - ・以下のアップグレードモデル
 Windows® 98/98SE → Windows® Me/2000/XP
 Windows® Me → Windows® 2000/XP
 Windows® 2000 → Windows® XP
- Windows[®] 2000 Professional/XP, Windows NT[®] 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログインする必要があります。

○ パソコン環境 (Macintosh[®])

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。

お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

OS /メモリー

Mac OS^{8} 8.6 \sim 9.2 / 32MB(推奨 64MB)以上 Mac OS^{8} X 10.1 または 10.2.1 以降/ 128MB(推奨 160MB)以上

CPU

- Power PC G3 以上
- Power PC G4 対応

ディスク容量

280MB の空き容量

CD-ROM ドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB

ネットワーク

• OS 対応表 お使いいただいているパソコンの OS によって本機で使用できる機能が異 なります。

	Mac OS®	Mac OS [®] X	
	8.6 ~ 9.2	10.1	102.1 以降
プリンタ	0	0	0
スキャナ	0	×	0
Presto!® PageManager®	0	0	0

補足

- USB ケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
- USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- ▶ Mac OS[®] 9.0.2/9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS[®] 9.0.4 へのアップグレード が必要となります。
- Mac OS® X 10.2 をお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.1 へのアップグレード が必要となります。

定前

困ったときには

用語集

あ

- アイコン 画面上で、ファイル、フォルダ、または プログラムなどを示す絵文字です。
- アプリケーションソフトウェア ワープロや表計算など、ユーザーが直接 触って操作するソフトウェアです。
- ●インターフェース パソコンと周辺装置のように、機能や条 件の違うものの間で、データをやりとり するためのハードウェアまたはソフト ウェアです。
- ウィザード Windows®98/Me/2000/XP, Windows NT® などで、インストール作業を半自動 化してくれる機能です。
- 液晶ディスプレイ 本機の液晶表示パネルです。
- オプション機能 標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 変更できる機能です。

か

- キャリアシート 新聞・雑誌の小さい切り抜きや、メモ書 き、破れた原稿、反っている原稿などの 状態の悪い原稿をはさんで、コピーする ときに使います。本機で使用するときは、 原稿台ガラス面をお使いください。
- 原稿台ガラス コピーやスキャンするときに原稿を置く ところです。ここから原稿を読み取りま す。

さ

■ スキャンEメール 専用キーを押すだけで読み取って原稿を 自動的にEメールに添付する機能です。

● スタックコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、1枚目を希望枚数分、2枚目を希望 枚数分のようにコピーしていくことで す。

● ソートコピー

複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、原稿 1 部すべてコピーした後、再 度 1 ページ目からコピーし、希望部数 分コピーしていくことです。

たった

● タスクバー

画面の上にあるプログラムの起動や フォルダの表示のためのボタンを配置 してある場所のことです。

- デバイス ハードディスクやプリンタのような、 パソコンで使用されるハードウェアの ことです。
- ►+-炭素を主成分とした粉末。これを紙に 転写し、定着させることでコピーおよ び印刷が行われます。

は

- パラレルプリンタケーブル 複数の信号線をまとめてあるケーブル で同時に数ビットまとめてデータを送 ることができます。パソコンと本機を 接続します。
- プリンタケーブル 本機とパソコンを接続するケーブルです。
- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマ ンドをプリンタで使用されるコマンド に変換するソフトウェアです。
- ●ポスター 1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞ れを9枚の記録紙にコピーします。

6 B

● ログオン(ログイン)パソコンやシステムでアクセスするときに行う操作です。

数字 數字

- 2 in 1
 - 2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。
- 3極-2極変換アダプタ 電源コードでアース線つき(3極コード) のものを2極のコンセントに差し込むと きに使うアダプタです。
- 4 in 1 4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコ ピーする機能です。

A to Z

ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を一枚ずつ入れるのではなく自動的に 原稿を本機に送ります。

- Automatic E-mail Printing E メールを自動的に印刷したり、定期的 に新着メールを確認するソフトウェアで す。
- CSV 形式
 Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,) を区切りとして列挙したデータ形式です。
 Microsoft Expolation の表計算ソストウェ

Microsoft Excelなどの表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、 解像度を示します。 ● MFC/DCP ドライバ

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバやスキャナ機能などを持っています。

● OCR 機能

画像ファイルをテキストファイルに変換 する機能です。

OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

- Presto![®] PageManager[®] 種類や写真のスキャン、シェア、分類な どの操作ができるソフトウェアです。
- TWAIN イメージスキャナなどの画像入力装置用 プロトコルです。
- USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス)の略。ハブを介して最大 127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

WIA

Windows Imaging Acquisition の略でイメージスキャナなどの画像入力装置用プロトコルです。

- Windows[®] 98/98SE/Me/2000/XP Microsoft 社が開発した OS で、それぞれ 98 年、00 年(= Millennium edition)、 98SE は 99 年、XP は 01 年に発売され ました。
- Windows NT[®]
 Microsoft 社が開発したネットワーク OSです。

数字 1 in 1 コピー	記録紙のサイズを選ぶ51 記録紙のタイプを選ぶ50
Α	原稿台ガラスからコピーする 69
ADF(自動原稿送り装置)を使って コピーする68 N N in 1 コピー78	大源を消す
Q Q&A113	困ったときには110 コントラスト73
い 印刷可能範囲33 え	し 使用できる記録紙
液晶ディスプレイのコントラストを 調整する	す スキャナウィンドウの清掃 99 スキャナ (読み取り部) の清掃 98 スタックコピー
お オプション85	設定内容リスト58設定を変更する50セットできる記録紙枚数31
か 拡大・縮小コピー	そ 操作パネル24 ソートコピー75
き 基本設定機能	た 多目的トレイを使用する83 と トナーカートリッジの交換102 トナーを節約する55 ドラムユニットの交換106
	索引

引

索

ナビゲー		な	40
		ね ·ナ機能 ·夕機能	
ボタン確 ボタン確	認音量 & こ 認音量を変	ほ かた ブザー音量 ごえる	53 53
表示さ	れたときに	め パイデス」。 は	70
用語集		ょ	127

- ・FAXにてご注文される場合は下記オーダーシートにご記入の上、お申し込み下さい。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5.000円以上の場合は全国無料です。
- 5.000円未満の場合は500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

〈代引き〉・・・・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

〈お振込(銀行・郵便)〉・・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

- ※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込み下さい)
- ※振込手数料はお客様負担となります。

〈クレジットカード〉・・・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

【ご注文先】

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

FAX: 052-825-0311

フリーダイヤル: 0120-118-825(土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先: 口座名義: ブラザー販売株式会社

銀行: 三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便: 振り込み番号 00860-1-27600

お谷体に注所	Т							
お名前		. <u>T</u>	EL		_	FAX		
お支払い方法	銀行前抗	張込 ·	郵便前	振込 ・ 代引	き・:	カード		
カード種類	①VISA	②JCB	3UC	4DINERS	⑤CF	@Master	⑦JA(CCS
カードNO					_			
カード名義人名						有効期限	年	月

商品名	商品コード	単価(税込)	ご注文数	金 額
トナーカートリッジ TN-33J(約3,300枚@A4:5%)	84XX6700147	¥ 8,085		
トナーカートリッジ TN-36J(約6,500枚@A4:5%)	84XX6600147	¥13,650		
ドラムユニット DR-30J(約20,000枚)	84XX6500147	¥21,000		
増設記録紙カセット LT-5000	84UX2100147	¥26,250		
ネットワークボード NC-9100h	84XX5900101	¥29,400		
		合 計		

※配送料および消費税は変更の可能性があります。 (消費税:2004年2月現在)

- ヘキリトリ紡ン

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。

ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。

その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご 確認いただけますと助かります。

【DCPお客様お問い合わせ窓口】

お客様相談窓口(ブラザーコールセンター) TEL: 0120-143410

受付時間 9:00~20:00 (土曜日のみ17:00まで)

月曜日~十曜日(日・祝日および当社休日はお休みとさせていただきます)

【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

TEL: 0120-118-825 FAX: (052) 825-0311 インターネット: http://www.brother.co.ip/direct/

【 添付ソフトウェア (Presto!® PageManager®) サポート窓口】

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TFI: 03-5472-7008 FAX: 03-5472-7009

受付時間 午前10:00~12:00 午後1:00~5:00 (土日・祝日を除く)

テクニカルサポート 電子メール: support@newsoft.co.jp

ホームページ: http://www.newsoft.co.ip/

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていた。 だきます。なお、FAXにてご注文いただく場合は、取扱説明書の「ご注文シート」を印 刷してご活用ください。
- ・トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をお使いください。当社指定以外の 品物をお使いいただくと、故障の原因になります。

純正品のブラザートナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機 能・品質を保証いたします。

- ・本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造締め切り後5年です。
- ・本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- Brother Solutions Center (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.ip) では、最新バージョンのプリンタドライバやソフトウェアをダウンロードすることがで きます。また、Q&A、便利な機能紹介、その他プリンタをお使いいただく上で有益な情 報をご用意しております。ぜひご利用ください。



〒467-8561 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

brother

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。 現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が 本製品に適切でないおそれがあります。

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only.

We can not recommend using them overseas
because it may violate the Telecommunications Regulations of
that country and the power requirements of your fax machine
may not be compatible with the power available in foreign countries.

Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。